



**Start:** Først undersøg at den røde nødstopps knap ikke er trykket ind, ved at dreje den lidt rundt så den klikker ud. Tryk på den grønne knap, benævnt start, og kranen er klar. Håndsenderen lyser grøn, som indikation på at den er klar.



**Nødstop:** Tryk den røde knap ind, som sidder på toppen af håndsenderen, for at stoppe mastekranens funktioner øjeblikkelig. Knappen bruges også som en slukke funktion af håndsenderen hvorved der spares på det interne batteriet.



**Sænk / hæve krog:** Krogen sænkes ved konstant tryk på den sorte knap med pil ned og hæves ved konstant tryk på den hvide knap med pil op.



**Drejning:** Hele mastekranen drejes mod uret ved konstant tryk på den røde knap med pil til venstre og med uret ved konstant tryk på den grønne knap med pil til højre. Mastekranen kan vedblive med at drejes 360 grader rundt.



**Skråstilling:** Mastekranens løftearm kan læne sig fremad med op til 4 m, ved konstant tryk på den gule knap med skrå pil der peger nedad og rejses op igen ved konstant tryk på den blå knap med skrå pil der peger opad.



**Højde ændring:** Mastekranens løftearm kan ændres i længden, ved manuelt at betjene det orange spil, hvorved et indskud i toppen af løftearmen enten hæves eller sænkes. Det er ikke meningen at man benytter spillet hvis der hænger en byrde i krogen.

# Max 500 kg

Byggeår 2021



Hjelm  
påbudt

**KRANEN  
ER  
RADIO-  
STYRET**

VED ARBEJDE PÅ KRANEN SKAL  
RADIOSENDEREN MEDTAGES  
ELLER VÆRE LÅST INDE

**Al færdsel  
inden for  
kranens  
arbejdsområde  
er på eget  
ansvar!**